VULSINI

BEDIENUNGSANLEITUNG

Enthält wichtige Informationen für Erstnutzer, sowie Anweisungen für die Verwendung, Wartung und allgemeine Hinweise

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des VULSINI Hot Stone Wärmegeräts. Alle VULSINI-Geräte wurden produziert, um den hohen Anforderungen einer mobilen Hot Stone Massage gerecht zu werden. Es wurden ausschließlich hoch qualitative Materialien verwendet und professionell verarbeitet. Bei sachgemäßem Umgang und ordentlicher Pflege, wie in dieser Anleitung beschrieben, wird das VULSINI Hot Stone Wärmegerät Ihnen lange und zuverlässige Dienste leisten. Zur Gewährleistung der Sicherheit und des sinnvollen Einsatzes, lesen Sie bitte die gesamte Anleitung sorgfältig vor dem Gebrauch des Gerätes.

INHALT

3 Lieferumfang | Einführung
4 Wichtige Sicherheitshinweise | Vorsichtsmaßnahmen
5 Vulsini Wärmetasche kennenlernen
6 Vor der ersten Verwendung | Wichtige Hinweise | Heizdauer
7 Gebrauchsanweisung – Standard
8 Gebrauchsanweisung – Mobil
9 Wartung und Reinigung | Austausch der Thermometer-Batterie
10 Technische Spezifikationen | Garantie

LIEFERUMFANG

- VULSINI I Wärmetasche
- 2 x VULSINI Transportbeutel
- 2 x VULSINI Wärmepolster
- Digitales Thermometer (inklusive Batterien)
- Stromkabel
- Adapter für Zigarettenanzünder
- Bedienungsanleitung

EINFÜHRUNG

Die Hot Stone Therapie ist ein wunderbares Verfahren, das viele therapeutische Vorteile mit sich bringen kann, wenn sie richtig angewendet wird. Wie bei jeder Therapie muss sehr sorgfältig vorgegangen werden, um die Sicherheit des Massagegastes zu gewährleisten. Vor der Verwendung der VULSINI Hot Stone Wärmetasche steht in jedem Falle das Erlernen der Hot Stone Massage.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch des Wärmegeräts sollten die folgenden Vorsichtshinweise befolgt werden:

- Lesen Sie bitte alle Hinweise vor der Verwendung des Geräts
- Fassen Sie nicht auf die heiße Oberfläche der Tasche
- Zum Schutz vor elektrischen Gefahren, tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder die Tasche nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten
- Sorgfältige Aufsicht ist notwendig, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern benutzt wird
- Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose, wenn es nicht in Gebrauch ist oder gereinigt werden soll
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile des Geräts wechseln (z. B. die Batte rien des digitalen Thermometers) und bevor sie es reinigen
- Nicht auf oder in der Nähe von heißen Gas- oder Elektrik-Brennern oder offenen Öfen platzieren
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehene Verwendung wie in diesem Handbuch beschrieben
- Legen Sie die Steine in die Tasche, bevor Sie es anschalten
- Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe, um die erhitzten Stein aus dem Gerät zu holen, um Verbrennungen zu vermeiden
- Wenn ein Stein aus der Tasche geholt wird, testen Sie dessen Temperatur durch Berühren mit bloßen Fingern und durch längeres Halten in der eigenen Hand, bevor dieser an einer anderen Person verwendet wird.

VORSICHTSMAßNAHMEN

- Die VULSINI Wärmetasche sollte nicht verwendet werden, wenn folgende Bedingungen vorliegen: Tuberkulose, Tumore, offene Wunden, Blutungen, Blutergüsse, gebrochene Haut, Thrombose oder Venenentzündungen, Krampfadern oder unbestimmte Schmerzen in der Wade
- Menschen, die schwanger sind, Diabetes oder andere Krankheiten haben, sollten vor Erhalt einer Hot Stone Massage eine Genehmigung vom Arzt einholen
- Verwenden Sie das Gerät nicht weiter, wenn sich während der Behandlung irgendwelche unangenehmen Veränderungen bemerkbar machen sollten und konsultieren Sie einen Arzt
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie schläfrig fühlen oder direkt vor dem Einschlafen
- Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie Fragen über die therapeutischen Wirkungen der in dieser Wärmetasche erhitzten Massagesteine haben
- Die VULSINI Wärmetasche ist kein Spielzeug, es ist hohe Vorsicht geboten bei der Verwendung des Geräts
- Halten Sie Kinder von dem Gerät fern, wenn diese in Betrieb ist

VULSINI I WÄRMETASCHE KENNENLERNEN

schultergurt

Die Tasche ist mit einem praktischen Schultergurt für den bequemen Transport ausgestattet

thermometer

Eine Temperaturanzeige auf der Forderseite informiert über die durchschnittliche Temperatur der Steine

Die Tasche wird über ein Kabel mit Strom versorgt. An dem Kabel befindet sich die digitale Temperaturkontrolle.

dual-power

Die Tasche ist mit einem praktischen Schultergurt für den bequemen Transport ausgestattet

wärmepolster

Abhängig von der Größe der Steine werden dicke oder dünne Wärmepolster verwendet

waschbare transportbeutel

Die waschbaren Transporttaschen werden dazu verwendet, die öligen Steine zu transportieren, so dass die Haupttasche nicht verschmutzt

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

1 Packen Sie Ihre VULSINI Wärmetasche vollständig aus und entfernen Sie alle Verpack ungsmaterialien und Hinweisschilder.
2 Prüfen Sie, ob die Wärmetasche mit dem Spannungsbereich Ihrer Umgebung ver wendet werden kann. Wenn die Spezifikationen des Etiketts einen anderen Spannungsbereich angeben, verwenden Sie das Gerät bitte nicht.
3 Legen Sie die Wärmetasche auf eine ebene Fläche.
4 Entfernen Sie die beiden waschbaren Transporttaschen und legen Sie diese für die benutzten Steine bereit.
5 Entfernen Sie die VULSINI Wärmepolster (diese werden verwendet, um die Steine zu sichern, während die Wärmetasche mit den heißen Steinen transportiert wird).
6 Legen Sie saubere, trockene Steine in den VULSINI Wärmetasche.
7 Legen Sie die VULSINI Wärmepolster auf die Steine und schließen Sie die Tasche, so dass die Tasche einsatzbereit ist.

WICHTIGE HINWEISE

- Das Thermometer, das in die vordere Außenseite der Tasche eingebaut wurde, gibt die durchschnittliche Temperatur der Steine mit einer Abweichung von ± 5 ° C an.
- Das Thermometer wird nicht die genaue Temperatur der Steine anzeigen, wenn die VULSINI Wärmepolster sich auf den Steinen befinden.
- Die notwendige Heizdauer hängt von der Größe, Form und Menge der Steine in der Tasche ab.
- Die Wärmetasche heizt mit Temperaturen zwischen 30ºC (86ºF) und 70ºC (158ºF). Der empfohlene Einsatzbereich liegt bei 50ºC (122ºF) - 60ºC (140ºF).
- Heizen Sie die Steine nicht auf, wenn sich diese in den waschbaren Transportbeutel befinden.
- Legen Sie die waschbaren Transportbeutel nicht in die Wärmetasche, wenn diese angeschaltet ist.

HEIZDAUER

Die folgende Grafik zur Heizdauer basiert auf einen auf das Maximum eingestellten Temperatur-regler (70 ° C) für die schnellst mögliche Erwärmung der Steine. Es wurden drei Steingrößen getestet, beginnend bei Raumtemperatur (22 ° C).
Hinweis: Die notwendige Heizdauer ist lediglich als Orientierung zu verstehen, da Ihre Hot Stones sicherlich andere Eigenschaften (Form, Größe, Menge) aufweisen.

Zeit (Minuten)	Klein (gestapelt)	Groß	Kreuzbein
30	42ºC	45ºC	36ºC
45	53ºC	55ºC	43ºC
60	60ºC	61ºC	49ºC
75	64ºC	65ºC	53ºC

GEBRAUCHSANWEISUNG – STANDARD

1 Legen Sie die VULSINI Wärmetasche auf eine ebene Fläche.

2 Entfernen Sie die beiden waschbaren Transporttaschen und legen Sie diese für die benutzten Steine bereit.

3 Entfernen Sie die VULSINI Wärmepolster (diese werden verwendet, um die Steine zu sichern, während die Wärmetasche mit den heißen Steinen transportiert wird).

4 Legen Sie saubere, trockene Steine in die Fächer der Tasche:
- Mittelgroße bis Sehr große Steine in die große Kammer
- Kleine Massagesteine, Gesichts- und Fußsteine in die kleine Kammer (diese können gestapelt werden, da sie schneller erwärmen als die großen Hot Stones)

5 Schließen Sie die Tasche vollständig.

6 Schließen Sie den Strom an.

7 Drücken Sie die “On / Off”-Taste des Reglers, wenn das Gerät auf „On“ steht, können Sie mit ‘-’ und ‘+’ die gewünschte Temperatur einstellen.

8 Mit dem digitalen Thermometer auf der Vorderseite der Tasche kontrollieren Sie die gewünschte Temperatur.
***Hinweis**: Das Thermometer zeigt die durchschnittliche Temperatur der Steine ± 5 ° C. Die Temperatur der Steine kann also von der eingestellten Temperatur abweichen.*

9 Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, führen Sie die Hot Stone Massage durch.
***Hinweis**: Die VULSINI Tasche wurde für eine Ganzkörpermassage ausgerichtet und kann entsprechend viele Steine transportieren und erwärmen. Verwendete Steine können direkt in die waschbaren Transporttaschen gelegt werden.*
Wenn Sie Steine für dieselbe Massage wieder aufwärmen wollen, legen Sie die Tasche mit Backpapier oder einem Tuch aus, damit die öligen Steine die Wärmetasche nicht verschmutzen.

10 Während der Massage entnehmen Sie die Steine mit einem hitzebeständigen Handschuh. Prüfen Sie die Temperatur der Steine durch vorsichtiges Berühren mit dem eigenen Finger und anschließendes Halten in der Hand.
***Hinweis**: Die VULSINI Wärmetasche kann während der Behandlung angeschlossen bleiben, um eine konstante Temperatur der Hot Stones zu gewährleisten.*

11 Legen Sie die verwendeten, öligen Steine in die waschbaren Transporttaschen.

12 Wenn die Behandlung abgeschlossen ist, entfernen Sie den Stromanschluss.

13 Waschen Sie die Steine und die Transporttaschen (nicht die VULSINI Wärmetasche selbst) anschließend gründlich mit warmem Wasser und antibakterieller Flüssigkeit oder Seife, um jegliche Spur von Öl und Keimen zu entfernen.

14 Legen Sie die Steine auf ein Tuch und lassen Sie diese gut trocknen vor dem nächsten Einsatz.

GEBRAUCHSANWEISUNG – MOBIL

1 Legen Sie die VULSINI Wärmetasche eine ebene Fläche.

2 Entfernen Sie die beiden waschbaren Transporttaschen und legen Sie diese für die benutzten Steine bereit.

3 Entfernen Sie die VULSINI Wärmepolster (diese werden verwendet, um die Steine zu sichern, während die Wärmetasche mit den heißen Steinen transportiert wird).

4 Legen Sie saubere, trockene Steine in die Fächer der Tasche:
- Mittelgroße bis Sehr große Steine in die große Kammer
- Kleine Massagesteine, Gesichts- und Fußsteine in die kleine Kammer (diese können gestapelt werden, da sie schneller erwärmen als die großen Hot Stones)

5 Decken Sie die Steine möglichst passend mit den Wärmepolstern ab.

6 Schließen Sie die Tasche vollständig.

7 Schließen Sie den Strom an.

8 Drücken Sie die “On / Off”-Taste des Reglers, wenn das Gerät auf „On“ steht, können Sie mit ‘-’ und ‘+’ die gewünschte Temperatur einstellen.

9 Wenn Sie mit dem Auto reisen, können Sie die VULSINI Hot Stone Tasche für die letzte halbe Stunde der Reise am Zigarettenanzünder mit Strom versorgen. (Die Temperatur kann hierbei nicht kontrolliert werden und das Gerät erhitzt mit voller Leistung, was bei längerem Betrieb in zu heiße Massagesteine münden würde – daher nur maximal 30 Minuten.)

10 Wenn Sie am Ziel ankommen platzieren Sie die VULSINI Tasche auf einer flachen Ober fläche.

11 Die Steine sollten bereits die optimale Arbeitstemperatur haben. Schließen Sie das Gerät nach Möglichkeit an eine Stromquelle an, damit die Arbeitstemperatur aufrechter halten wird.

12 Öffnen Sie die Tasche und entfernen Sie die Wärmepolster.
***Wichtig**: Das Thermometer wird nicht die korrekte Temperatur der Steine anzeigen, solange die Wärmepolster sich auf diesen befinden.*

13 Mit dem digitalen Thermometer auf der Vorderseite der Tasche kontrollieren Sie die gewünschte Temperatur.

14 Schließen Sie die Tasche, bis Sie startklar zur Behandlung sind. Dadurch werden Sie auch die korrekte Temperatur der Steine ablesen können.
***Hinweis**: Das Thermometer zeigt die durchschnittliche Temperatur der Steine ± 5 ° C. Die Temperatur der Steine kann also von der eingestellten Temperatur abweichen.*

15 Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, führen Sie die Hot Stone Massage durch.
***Hinweis**: Die VULSINI Tasche wurde für eine Ganzkörpermassage ausgerichtet und kann entsprechend viele Steine transportieren und erwärmen. Verwendete Steine kön nen direkt in die waschbaren Transporttaschen gelegt werden.*
Wenn Sie Steine für dieselbe Massage wieder aufwärmen wollen, legen Sie die Tasche mit Backpapier oder einem Tuch aus, damit die öligen Steine die Tasche nicht ver schmutzen.

16 Während der Massage entnehmen Sie die Steine mit einem hitzebeständigen Handschuh. Prüfen Sie die Temperatur der Steine durch vorsichtiges Berühren mit dem eigenen Finger und anschließendes Halten in der Hand.
***Hinweis**: Die VULSINI Wärmetasche kann während der Behandlung angeschlossen bleiben, um eine konstante Temperatur der Hot Stones zu gewährleisten.*

17 Legen Sie die verwendeten, öligen Steine in die waschbaren Transporttaschen.

18 Wenn die Behandlung abgeschlossen ist, entfernen Sie den Stromanschluss.

19 Legen Sie die Wärmepolster auf den Boden der VULSINI Wärmetasche und die Transporttaschen mit den verwendeten Steinen darüber.

20 Schließen Sie die VULSINI Wärmetasche vollständig.

21 Waschen Sie die Steine und die Transporttaschen (nicht die VULSINI Wärmetasche selbst) anschließend gründlich mit warmem Wasser und antibakterieller Flüssigkeit oder Seife, um jegliche Spur von Öl und Keimen zu entfernen.

22 Legen Sie die Steine auf ein Tuch und lassen Sie diese gut trocknen vor dem nächsten Einsatz.

WARTUNG UND RENIGUNG

1 Entfernen Sie vor der Reinigung vorsichtig alle Steine und lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen

2 Wischen Sie die Innenseite der Tasche nach jeder Therapiesitzung mit einem feuchten Tuch aus

3 Tauchen Sie die VULSINI Wärmetasche niemals in Wasser oder in ein Waschbecken zum Reinigen. Die elektrischen Teile könnten dadurch beschädigt werden.

4 Reinigen Sie die Steine in warmem Wasser mit einer kleinen Menge mild antibakterieller Flüssigkeit und lassen Sie diese vor der Lagerung ausreichend trocknen

AUSTAUSCH DER DIGITALEN THERMOMETER BATTERIE

Die Tasche des digitalen Thermometers befindet sich hinter dem kleinen „Deckel“ auf der Vorderseite der VULSINI Wärmetasche.

Öffnen Sie diesen „Deckel“, um die Tasche des digitalen Thermometers dort und aus den Sicherheitsbändern vorsichtig zu entnehmen. Dabei darf das Kabel der Thermometer-Tasche nicht getrennt werden.

Öffnen Sie die Thermometer-Tasche und ersetzen Sie die Batterien kompatibel mit Lithium-Knopfzellen-Batterien.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Generelle Spezifikationen

Hersteller	Vulsini Ltd.
Modell	VULSINI I

Mechanische Spezifikationen

Außenmaße	47cm x 32.5cm x 10cm
Innenmaße	42.5cm x 28cm x 6.5cm
Nettogewicht	2.3kg

Spezifikationen zur Stromversorgung

Netzspannung	230 V - 50/60 Hz

Spezifikationen zur Thermik

Temperaturbereich	30ºC (86ºF) - 70ºC (158ºF)

GARANTIE

VULSINI Wärmetasche hat eine zwei Jahre lange Garantie ab dem Kaufdatum. Diese Garantie erstreckt sich auf Herstellungsfehler in Material und Verarbeitung. Die Garantie gilt nicht für den Transport, Beschädigung, Missbrauch, Unfällen und ähnlichen Ereignissen.

Ihre VULSINI Wärmetasche ist mit zahlreichen Sicherheits-Features ausgestattet. Jeder Versuch, diese Sicherheits-Features zu ändern oder das Öffnen fest verschlossener Bereiche lässt die Garantie erlöschen.
Für den Fall, dass wir eine manipulierte VULSINI Wärmetasche für den Service erhalten, behalten wir uns das Recht vor, diese in den ursprünglichen Zustand zu versetzen und die Reparaturkosten dafür in Rechnung zu stellen.

Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich (auf Englisch) direkt an den Hersteller wenden:

VULSINI.COM | VULSINI.NET
7 Cranley Road | Burwood Park | Walton-on-Thames | KT12 5BX
(+44) 208 816 8161 | info@vulsini.com

Alternativ schreiben Sie eine E-Mail an shop@Massage-Expert.de